

2. TV-Gerät öffnen

Ziehen Sie den Netzstecker!

Entfernen Sie die Anschlussleitungen vom TV-Gerät.

Lösen und entfernen Sie, entsprechend des TV-Gerätemodells, die auf der entsprechenden Skizze mit Pfeilen markierten Schrauben.

Nehmen Sie, nachdem Sie die Schrauben entfernt haben, die Rückwand vorsichtig nach hinten ab.

(Zum Einsetzen der Rückwand verfahren Sie entsprechend umgekehrt.)

Zu lösende Schrauben bei folgenden TV-Geräten:

Xelos A32

8 Schrauben der Größe T20, Seite 33, Abb. 8

Die oberen Schrauben der Rückwand (Pfeile A) befinden sich unter einer kleinen Abdeckung.

Die kleine Abdeckung klappen Sie nach oben.

Xelos A37

11 Schrauben der Größe T20, Seite 33, Abb. 9

Die oberen Schrauben der Rückwand (Pfeile A) befinden sich unter einer kleinen Abdeckung.

Die kleine Abdeckung klappen Sie nach oben.

Xelos A42

48 Schrauben der Größe T20 und 3 Schrauben T10, Seite 34, Abb. 10

2. Ouvrir le téléviseur

Débranchez la fiche de secteur !

Débranchez les câbles de raccordement du téléviseur.

Desserrer et enlever, selon le modèle de téléviseur, les vis marquées par des flèches sur l'illustration correspondante.

Après avoir retiré les vis, enlever la paroi arrière en la tirant avec précaution vers l'arrière.

(Procéder de manière contraire pour la remettre en place.)

Vis à dévisser sur les téléviseurs suivants :

Xelos A32

8 vis de taille T20, page 33, ill. 8

Les vis du haut (flèches A) du panneau arrière se trouvent sous un petit couvercle.

Basculez ce petit couvercle vers le haut.

Xelos A37

11 vis de taille T20, page 33, ill. 9

Les vis du haut (flèches A) du panneau arrière se trouvent sous un petit couvercle.

Basculez ce petit couvercle vers le haut.

Xelos A42

48 vis de taille T20 et 3 vis de taille T10, page 34, ill. 10